

Internationale Größentabelle

Finden Sie heraus welche Größe Sie in den verschiedenen Ländern haben.
Dies ist jedoch nur ein Richtwert!

D	EU (European Collar)	INT	FR	IT	ES
44	37/38	S	44	44	44
46	37/38	S	46	46	46
48	39/40	M	48	48	48
50	39/40	M	50	50	50
52	41/42	L	52	52	52
54	41/42	L	54	54	54
56	43/44	XL	56	56	56
58	43/44	XL	58	58	58
60	45/46	2XL	60	60	60


Produkt Maßtabelle

Größe	1/2 Brustumfang	Rückenlänge	1/2 Taillenumfang	Armlänge
44	50 cm	76 cm	48 cm	65,5 cm
46	52 cm	77 cm	50 cm	66,0 cm
48	54 cm	78 cm	52 cm	66,5 cm
50	56 cm	79 cm	54 cm	67,0 cm
52	58 cm	80 cm	56 cm	67,5 cm
54	61 cm	81 cm	59 cm	68,0 cm
56	64 cm	82 cm	62 cm	68,5 cm
58	67 cm	83 cm	65 cm	68,5 cm
60	70 cm	84 cm	68 cm	68,5 cm

So wirds gemessen:

Legen Sie ein vergleichbares Kleidungsstück ausgebreitet vor sich

Vergleichen Sie die Maße des Produktes mit den Maßen Ihres Kleidungsstückes



1. 1/2 Brustumfang

Messen Sie auf Höhe der Brustlinie, ca. 2 cm unterhalb des Ärmelansatzes, einfach und gerade von links nach rechts. Da es sich bei dem Maß um den 1/2 Brustumfang handelt, müssen Sie das Maß nicht verdoppeln.

2. Rückenlänge

Messen Sie ab der hinteren Mitte der Kragenansatznaht oder an der untersten Naht des angesetzten Bündchens, gerade nach unten bis zum Saum.

3. 1/2 Taillenumfang

Messen Sie an der schmalsten Stelle zwischen Brust und Hüfte, von der linken bis zur rechten Seite der Taille. Da es sich bei dem Maß um den 1/2 Taillenumfang handelt, müssen Sie das Maß nicht verdoppeln.

4. Armlänge

Messen Sie von der Schulternaht bis zum Ende des Armabschlusses.